

## Cechy urządzenia

- Wymiary: 153 mm x 82 mm x 29 mm
- Waga netto: 200g
- Częstotliwość: 433,92 Mhz
- Czułość odbioru: -114dbm
- Antena: antena prętowa
- Zasilanie: AC110-220V / 50-60 HZ-DC12V / 1A
- Zasięg: 1,5 km wolnej przestrzeni

## Tryb pracy urządzenia

Urządzenie służy do zwiększenia zasięgu sygnału między nadajnikami a odbiornikami i może przesyłać sygnał y każdego rodzaju nadajnika

1. Domyślnym ustawieniem jest przesyłanie sygnału wszystkich nadajników oraz odbiorników. Urządzenie będzie pracować w takim trybie, gdy jest włączone. Nie ma potrzeby programowania ani wprowadzania jakichkolwiek ustawień.
2. W przypadku, gdy zależy nam na przesłaniu sygnału tylko wybranych nadajników, proszę wykonać następujące czynności:
  1. Z tyłu urządzenia znajdują się cztery klawisze funkcyjne (Call, Initialize, Mode, and Register)
  2. Wciśnij przycisk „Register” na jedną sekundę. Gdy zapali się „Register” (trzecia dioda od lewej) wywołaj wtedy pierwszy nadajnik. W tym momencie dioda „Register” zacznie lekko migać. (Jeżeli dioda nie miga oznacza to, że przycisk został wcześniej zarejestrowany.) Zakoduj wszystkie nadajniki jeden po drugim w ten sposób. Po zakończeniu rejestracji wszystkich przycisków naciśnij „Register” przez jedną sekundę, aż lampka zgaśnie. Proces został zakończony.
  3. Naciśnij przycisk „MODE” na jedną sekundę i zatrzymaj się, gdy zapali się „MODE” (druga dioda od lewej jest włączona). Oznacza to, że wzmacniacz przesyła teraz tylko sygnały nadajników, które ma w pamięci.