



# PAGERY PULSE

Instrukcja Obsługi

## Cechy urządzenia

- 4 cyfrowy wyświetlacz na każdym pagerze
- 3 różne rodzaje informowania
- Sygnał dźwiękowy, wibracje, sygnał LED
- Regulowany czas informowania 1-99s lub bez przerwy
- Wbudowany zegar
- Wygodny system ładowania
- 1 Stacja Ładująca jest w stanie ładować 10 pagerów jednocześnie

## Parametry Techniczne

| Klawiatura                 |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Rozdzielczość wyświetlacza | 128 x 64                    |
| Ilość numerów kolejkowania | 4 (cztery)                  |
| Wymiary                    | 92 mm x 136 mm x 27 mm      |
| Masa                       | 0,18 kg (wraz z zasilaczem) |

| Pager                           |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Tryb pracy                      | 3x: dźwięk, wibracje, LED (czerwony kolor) |
| Częstotliwość pracy             | 433.92 MHz                                 |
| Wyświetlacz                     | 4 znaki                                    |
| Sygnał niskiego poziomu baterii | Wyświetlanie symbolu LO                    |
| Wymiary                         | Średnica 10 cm                             |
| Masa                            | 0,08 kg                                    |

| Stacja Ładująca          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Napięcie pracy           | 7.5V/1.5A                   |
| Ilość ładowanych pagerów | 10                          |
| Zasięg odbioru sygnału   | 500 m                       |
| Wymiary                  | Średnica 10 cm              |
| Masa                     | 0,18 kg (wraz z zasilaczem) |

## Funkcje Podstawowe

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| F-00 | Programowanie/Rejestrowanie |
| F-01 | Tryb Alarmowania            |
| F-02 | Czas Alarmowania            |
| F-03 | Zegar                       |
| F-04 | Sygnał „Poza zasięgiem”i    |
| F-05 | Usuwanie/Czyszczenie        |

**Uwagi:** Aby pagery S900 funkcjonowały prawidłowo, przytrzymaj przycisk o numerze 2 na klawiaturze podczas umieszczania gniazda do zasilania. Zapewni to wybór prawidłowego rodzaju programowania pagerów.

## Krótki Opis Funkcji

1. Każdy z pagerów posiada 4 przyciski na tyle urządzenia, odpowiednio:  
[STOP][ENT][FUN][LEARN]

## Szczegółowy Opis Funkcji

### F-00 Programowanie/Rejestrowanie

1. Przytrzymaj [LEARN] do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się [---]
2. Wybierz numer na klawiaturze (1-999)
3. Wyświetlacz pokaże wybrany numer oraz wyda dźwięk przez około 3 sekundy.
4. Pager został prawidłowo zaprogramowany
5. Każdy indywidualny pager może być zakodowany tylko jednym indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

### F-01 Tryb Alarmowania

1. Przytrzymaj [FUN] przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się [F1]

## Pager Pulse – Instrukcja Obsługi

2. Przytrzymaj [ENT] na wyświetlaczu pojawi się [111]
3. Pierwsza cyfra [100] oznacza funkcję alarmowania dźwiękiem  
Druga cyfra [010] oznacza funkcję alarmowania diodami LED  
Trzecia cyfra [001] oznacza funkcję alarmowania wibracjami.
4. Naciśnij przycisk [FUN], aby zmienić pozycję między znakami oraz [ENT], aby zmienić wartość
  - a. Wartość [1] oznacza, że dana funkcja jest włączona
  - b. Wartość [0] oznacza, że dana funkcja jest wyłączona
5. W celu zapamiętania ustawień przytrzymaj [STOP].
6. W celu anulowania ustawień przytrzymaj [FUN] przez 3 sekundy

### F-02 Czas Alarmowania

1. Przytrzymaj [FUN] przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się [F1].
2. Przytrzymaj [FUN] ponownie, na wyświetlaczu pojawi się [F2]
3. Przytrzymaj [ENT], na wyświetlaczu pojawi się [10], liczba ta oznacza czas alarmowania w sekundach. W tym przypadku wynosi on 10 sekund. Przy pomocy przycisków [FUN] i [ENT] wprowadź żądane wartości (przedział 00-99) Aby pager alarmował bez przerwy wprowadź wartość [00]
4. W celu zapamiętania ustawień przytrzymaj [STOP]
5. W celu anulowania ustawień przytrzymaj [FUN] przez 3 sekundy

### F-03 Zegar

1. Przytrzymaj [FUN] przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się [F1]
2. Przytrzymaj [FUN] ponownie, na wyświetlaczu pojawi się [F2]
3. Przytrzymaj [FUN] ponownie, na wyświetlaczu pojawi się [F3]
4. Przytrzymaj [ENT], na wyświetlaczu pojawi się ustawiona godzina
5. Przy pomocy przycisków [FUN] i [ENT] wprowadź aktualną godzinę
6. W celu zapamiętania ustawień przytrzymaj [STOP]
7. W celu anulowania ustawień przytrzymaj [FUN] przez 3 sekundy

### F-04 Sygnał "Poza zasięgiem"

1. Przytrzymaj [FUN] i [ENT] równocześnie, na wyświetlaczu pojawi się [000]
2. Przy pomocy przycisków [FUN] i [ENT] wprowadź wartość [900]
3. Przytrzymaj [STOP] na wyświetlaczu pojawi się [1] lub [0]. Wartość 1 oznacza, że funkcja jest włączona, natomiast wartość [0] oznacza wyłączenie funkcji
4. W celu zapamiętania ustawień przytrzymaj [STOP]
5. W celu anulowania ustawień przytrzymaj [FUN] przez 3 sekundy
6. Szybkie wyłączenie tej funkcji jest również możliwe poprzez przyciśnięcie [STOP] [ENT] [FUN] w tej kolejności. Ponowne włączenie wymaga wykonania wszystkich kroków z początku listy.

### F-05 Usuwanie/Czyszczenie

1. Przytrzymaj [FUN] i [ENT] równocześnie, na wyświetlaczu pojawi się [000]
2. Przy pomocy przycisków [FUN] i [ENT] wprowadź wartość [901]
3. Przytrzymaj [STOP], na wyświetlaczu pojawi się [001]
4. W celu zapamiętania ustawień przytrzymaj [STOP]

### Informacje Dodatkowe

1. W przypadku, gdy pager ma niski poziom baterii nie będzie w stanie odebrać sygnału z klawiatury. Zasygnalizuje o tym poprzez mruganie na czerwono diod LED a także na wyświetlaczu pojawi się [LO]
2. W przypadku, gdy pager jest ładowany nie odbierze on sygnału z klawiatury, wyświetli natomiast jego numer ID.

Skład zbiorczy opakowania

| Nazwa              | Ilość                              |
|--------------------|------------------------------------|
| Klawiatura         | 1 szt.                             |
| Stacja Ładująca    | 1 szt. dla 10 pagerów              |
| Pager              | Zależnie od zamówienia min. 10 szt |
| Instrukcja obsługi | 1 szt.                             |