



ZEGAREK PAGER ULTRA

Instrukcja Obsługi

Cechy urządzenia

- Kolorowy ekran LCD z możliwością wyboru spośród siedmiu kolorów czcionek.
- Funkcja szyfrowania zapobiegająca utracie informacji na skutek błędnej obsługi.
- Pasek zegarka jest odłączany, co czyni go praktycznym i wygodnym.
- Możliwość wyświetlania numerów 3- lub 5-cyfrowych, przechowywanie do 10 numerów w trybie przewijania.
- Możliwość przełączania między językami: polski, angielskim i rosyjskim.

Parametry Techniczne

Wyświetlacz	
Liczba klawiszy	2
Liczba przechowywanych numerów	10
Ekran	Kolorowy ekran TFT LCD
Typ wyświetlacza	Wyświetlanie grupy numerów 3- lub 5-cyfrowych (z funkcją przechowywania)
Bateria	Akumulator litowy 3.7 V
Pojemność baterii	180 mAh
Czas powiadomienia	01-15 sekund
Czułość odbioru	-114 dBm
Częstotliwość	433.92 MHz
Pojemność pagera:	300 sztuk
Tryb powiadamiania	Wibracja
Czas czuwania	2-3 dni
Tryb usuwania numerów	Ręczny, automatyczny
Wyświetlanie numeru wywołania	Pierwsza cyfra może być literą (A-Z) lub cyfrą (0-9), pozostałe miejsca wyłącznie cyframi

Szczegółowy Opis Funkcji

1. Włączanie/Wyłączanie

1. Aby uruchomić urządzenie, przytrzymaj przycisk [ENT] przez 5 sekund. Urządzenie jest włączone.
2. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk [ENT] przez 5 sekund. Urządzenie jest wyłączone.

2. Usuwanie Pamięci

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [FUN], aż pojawi się „01 PAROWANIE”.
2. Naciskaj [ENT], aż pojawi się „05 USUWANIE PAMIĘCI”.
3. Naciśnij i przytrzymaj [FUN], aż pojawi się „1. USUWANIE PAMIĘCI”. Naciśnij [ENT], aby wybrać „1. USUWANIE PAMIĘCI” (szybkie usunięcie numerów) lub „2. USUWANIE ETYKIET” (usunięcie numerów i etykiet).
4. Po pomyślnym zakończeniu inicjalizacji licznik na ekranie przejdzie od 000 do 299

Uwaga:

- „1. USUWANIE PAMIĘCI”: usuwa tylko wszystkie numery rejestracyjne (krótki czas)
 - „2. USUWANIE ETYKIET”: usuwa wszystkie numery rejestracyjne i etykiety (dłuższy czas)
5. Przytrzymaj [FUN], aż pojawi się „05 USUWANIE PAMIĘCI”.
 6. Przytrzymaj [ENT], aż urządzenie powróci do trybu czuwania (tryb zegara). Usuwanie pamięci zakończone.

3. Programowanie/Rejestrowanie

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się na wyświetlaczu „01 PAROWANIE”.
2. Przytrzymaj ponownie przycisk [FUN] do momentu aż pojawią się numery 001 /lub/ 001-01 na wyświetlaczu. Naciśnij [ENT], aby zmienić migający znak, naciśnij [FUN] aby przesunąć kursor (każda pozycja może zostać ustawiona na znaki od A-Z oraz liczby 0-9).
3. Po ustawieniu odpowiedniej nazwy, naciśnij/dotknij Zewnętrzny Przycisk/Urządzenie, które chcesz zaprogramować. Odbiornik zareaguje poprzez miganie nazwy na wyświetlaczu i delikatną wibrację. W ten sposób Zewnętrzny Przycisk/Urządzenie zostało zaprogramowane.
4. Aby zarejestrować kolejne Zewnętrzne Przyciski/Urządzenia należy powtórzyć powyższą czynność analogicznie.
5. Po wykonaniu rejestracji wszystkich Zewnętrznych Przycisków/Urządzeń, przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż „01 PAROWANIE” pojawi się na ekranie.
6. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Rejestracja została wykonana pomyślnie.

Uwagi: Ten odbiornik zegarkowy jest w stanie zaprogramować 500 urządzeń zewnętrznych. Podczas operacji rejestrowania, jeżeli numer/nazwa nie miga na wyświetlaczu i urządzenie nie zabrzęczy oznacza to, że urządzenie nie zostało prawidłowo zarejestrowane. Problemem prawdopodobnie jest to, że:

a) Urządzenie nie może być zarejestrowane pod tą nazwą, bowiem ma już inną, wcześniej zarejestrowaną nazwę

b) Dana nazwa jest już zajęta przez inny odbiornik

c) Zarówno i nazwa i urządzenie jest już zarejestrowane.

Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się żadna reakcja oznacza to, że odbiornik zegarkowy nie otrzymał sygnału z urządzenia.

4. Kasowanie informacji

1. Gdy urządzenie otrzyma przywołanie informacja pojawi się na ekranie.
2. Aby skasować daną informację naciśnij [ENT] jednorazowo. W ten

sposób możesz usunąć każdą informację z osobna

3. Aby skasować wszystkie informacje na raz naciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN]

5. Czas wibracji

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się na wyświetlaczu „01 PAROWANIE”.
2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się „02 CZAS WIBRACJI”
3. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż pojawią się numery od 01-15. Naciśnij [ENT], aby zmienić ich wartość, [FUN] aby zmienić pozycję kursora. Numery odpowiednio oznaczają czas wibracji w sekundach.
4. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż F02 pojawi się na ekranie.
5. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Czas wibracji został ustawiony pomyślnie.

6. Czas wyświetlania

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się na wyświetlaczu „01 PAROWANIE”.
2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się „03 CZAS WYŚWIETL”
3. Przytrzymaj ponownie przycisk [FUN] do momentu aż pojawią się numery od 01-99. Naciśnij [ENT], aby zmienić ich wartość, [FUN] aby zmienić pozycję kursora. Numery odpowiednio oznaczają czas wyświetlania w sekundach. Wartość 00 oznacza nieskończony czas wyświetlania, do momentu aż potwierdzi się jego odczytanie klawiszem [ENT].
4. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż „03 CZAS WYŚWIETL” pojawi się na ekranie.
5. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Czas wyświetlania został ustawiony pomyślnie.

7. Usuwanie

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się na wyświetlaczu „01 PAROWANIE”.
2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się „04 KASOWANIE”
3. Przytrzymaj ponownie przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się pierwsza nazwa zaprogramowanego urządzenia.
4. Naciśnij [FUN] odpowiednio, aby wybrać urządzenie, które chcesz usunąć. Naciśnij [ENT], aby dokonać usunięcia z pamięcią. Gdy urządzenie zostanie usunięty, każda kolejna nazwa pojawi się automatycznie.
5. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż „04 KASOWANIE” pojawi się na ekranie.
6. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Usuwanie zostało wykonane pomyślnie.

8. Czas i Data

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się na wyświetlaczu „01 PAROWANIE”.
2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się „06 CZAS”
3. Przytrzymaj ponownie przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się obecnie ustawiona godzina i data w formacie „08:10 16/05/25”
4. Naciśnij [ENT] i [FUN], aby ustawić aktualny czas, rok, miesiąc oraz dzień.
5. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż „06 CZAS” pojawi się na ekranie.
6. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Ustawienie czasu i daty zostało wykonane pomyślnie.

Uwaga: Czas powraca do zera po całkowitym rozładowaniu baterii.

9. Ustawienia wyświetlanych znaków

Ultra | Odbiornik zegarkowy – Instrukcja Obsługi

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się na wyświetlaczu „01 PAROWANIE”.
2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się “07 ILOSC ZNAKOW”
3. Przytrzymaj ponownie przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się: 00/lub/01.
4. Naciśnij [ENT], aby ustawić odpowiednią opcję. Można wybrać pomiędzy dwoma opcjami:

Oznacza wyświetlanie 3 znaków - XXX

Oznacza wyświetlanie 5 znaków - XXX-XX
5. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż “07 ILOSC ZNAKOW” pojawi się na ekranie.
6. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Ustawienia wyświetlanych znaków zostało wykonane pomyślnie.

10. Hasło

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się na wyświetlaczu „01 PAROWANIE”.
2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się “08 HASLO”
3. Przytrzymaj ponownie przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się XXX
4. Naciśnij [ENT], aby ustawić odpowiednie migające cyfry. Naciśnij [FUN], aby zmienić pozycję kursora. Hasło dla urządzenia to 181. Zatem wszystkie ustawienia tego odbiornika mogą być ustawiane tylko, gdy jest wprowadzone hasło 181. W przeciwnym wypadku można zmienić tylko ustawienia Języka oraz Czasu. Jest to funkcja blokująca, po to, aby przypadkiem nie usunąć przez pomyłkę, któregoś z zaprogramowanych już urządzeń.
5. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż “08 HASLO” pojawi się na ekranie.
6. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Ustawianie wyświetlanych znaków zostało wykonane pomyślnie.

11. Ustawienie wyświetlania funkcji

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] przez 3 sekundy, aż pojawi się „01 PAROWANIE”.
2. Naciskaj wielokrotnie [ENT], aby wybrać „09 FUNKCJA”.
3. Przytrzymaj przycisk [FUN], aż na ekranie pojawi się „wylacz” lub „włącz”.
4. Naciśnij [ENT], aby ustawić funkcję na „wylacz” lub „włącz”.

wylacz: naciśnięcie przycisku nie wyświetli typów usług.

włącz: naciśnięcie przycisku wyświetli typy usług, takie jak: zamówienie, woda, wezwanie, anuluj itp.

Uwaga: Typy usług można modyfikować za pomocą oprogramowania do pobierania danych.

5. Przytrzymaj przycisk [FUN], aż ponownie pojawi się „09”.
6. Przytrzymaj przycisk [ENT], aż urządzenie wróci do trybu czuwania. Ustawienie wyświetlania funkcji zostało zakończone.

12. Widoczna Etykieta

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] przez 3 sekundy, aż pojawi się „01 PAROWANIE”.
2. Naciskaj wielokrotnie [ENT], aby wybrać „10 WIDOCZNA ETYKIETA”.
3. Przytrzymaj przycisk [FUN], aż na ekranie pojawi się „wylacz/włącz”.
4. Naciśnij [ENT], aby wybrać WLACZ lub WYLACZ.

- **WYLACZ:** alias odpowiadający numerowi nie jest wyświetlany podczas wywołania.
 - **WLACZ:** alias odpowiadający numerowi jest wyświetlany podczas wywołania.
Uwaga: Alias odpowiadający numerowi można ustawić za pomocą oprogramowania do pobierania danych.
Jeśli alias nie zostanie ustawiony, a opcja „WIDOCZNA ETYKIETA” będzie włączona, pole wyświetlania pozostanie puste lub pokaże długą linię.
5. Przytrzymaj przycisk [FUN], aż ponownie pojawi się „10 WIDOCZNA ETYKIETA”.
 6. Przytrzymaj przycisk [ENT], aż urządzenie wróci do trybu czuwania. Ustawienie wyświetlania aliasu zostało zakończone.

13. Ustawienie trybu klawiszy

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] przez 3 sekundy, aż pojawi się „01 PAROWANIE”.
2. Naciskaj wielokrotnie [ENT], aby wybrać „11 TRYB”.
3. Przytrzymaj przycisk [FUN], aż na ekranie pojawi się „wieloklawiszowy / pojedynczy / pojedynczy + anulow.”.
4. Naciśnij [ENT], aby wybrać odpowiedni tryb.
5. Przytrzymaj przycisk [FUN], aż ponownie pojawi się „11 TRYB”.
6. Przytrzymaj przycisk [ENT], aż urządzenie wróci do trybu czuwania. Ustawienie trybu klawiszy zostało zakończone.

14. Ustawienie języka

Ultra | Odbiornik zegarkowy – Instrukcja Obsługi

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] przez 3 sekundy, aż pojawi się „01 PAROWANIE”.
2. Naciskaj wielokrotnie [ENT], aby wybrać „13 JEZYK”.
3. Przytrzymaj przycisk [FUN], aż na ekranie pojawi się „Polski / Angielski / Rosyjski”.
4. Naciśnij [ENT], aby wybrać język.
5. Przytrzymaj przycisk [FUN], aż ponownie pojawi się „13 JEZYK”.
6. Przytrzymaj przycisk [ENT], aż urządzenie wróci do trybu czuwania. Ustawienie języka zostało zakończone.

15. Ustawienia Fabryczne

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk [FUN] przez 3 sekundy, aż pojawi się „01 PAROWANIE”.
2. Naciskaj wielokrotnie [ENT], aby wybrać „14 USTAW. FABRYCZNE”.
3. Przytrzymaj przycisk [FUN], aż na ekranie pojawi się „NIE”.
4. Naciśnij [ENT], aby wybrać:

NIE – nie przywracaj ustawień fabrycznych

TAK – przywróć ustawienia fabryczne

5. Przytrzymaj przycisk [FUN], aż ponownie pojawi się „14 USTAW. FABRYCZNE”.
6. Przytrzymaj przycisk [ENT], aż urządzenie wróci do trybu czuwania. Przywracanie ustawień fabrycznych zostało zakończone.

Informacje dodatkowe

1. Zaleca się używanie oryginalnych akcesoriów.
2. Jeśli wystąpią nieprawidłowości, skontaktuj się z serwisem